

みまもりGPS(201Z)操作方法

最終更新
2015年2月20日

2. ランプの意味

	GPS	((●●))	🔋	意味
電源	青	青	青	電源を入れた直後
	青	青	青	電源が切れている最中
電波		青		電波圏内
		赤		電波圏外
		赤		オフラインモード
電池			赤	電池残量が少ない
			赤	充電中
			青	充電完了
測位	青			現在地を測位中
	青			連続測位中
その他	赤			測位失敗
	赤	赤		ソフトウェア更新中
	赤	赤	赤	オールリセット中
	赤	赤	赤	USIMカードエラー
	赤	青	赤	オーナー登録モード

○ : 点灯
◐ : 点滅

通常モードに戻す方法

間違って連続測位モードになった場合、もう1回長押し(2秒以上)すれば、通常モードに戻ります。

1. 打刻操作



注1: 有効打刻範囲外でボタンを押した場合、音が鳴らず、打刻されません。

注2: 鳴動音・LEDの点滅を停止には、ボタンを2秒以上押しして下さい。

3. 充電方法

